



REGLAGES DES DIPS

| Années du véhicule | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MMI 3G | 2010-2011 A4 / S4 / A5 / S5 | OFF Δ | OFF Δ | OFF Δ | ON ▼ | ON ▼ | ON ▼ |
| | 2010-2012 Q5 | OFF Δ | OFF Δ | OFF Δ | ON ▼ | ON ▼ | ON ▼ |
| | 2012-2016 A4 / S4 / A5 / S5 | OFF Δ |
| | 2013-2018 Q5 | OFF Δ |

| DIP | ON ▼ | OFF Δ |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 7 | Voiture sans le bouton "Park assist" | Voiture avec le bouton "Park assist" |
| 8 | Micro additionnel | Micro d'origine |

Remarque : Veuillez tester les réglages DIP d'un autre modèle de voiture si le DIP de votre modèle actuel ne fonctionne pas. Déconnectez et reconnectez l'alimentation de l'interface après chaque modification DIP.

Changement d'interface :



Appuyez et maintenez enfoncé le bouton NAV durant 3 sec.



INTERFACE D'ORIGINE



INTERFACE DU BOÎTIER



PARAMETRES AUDIO :

1. Pour les véhicules disposant d'un port AUX : lancez un flux audio depuis l'interface Carplay/Android Auto, puis revenir sur l'interface d'origine et sélectionnez la source audio "AUX".
2. Pour les véhicules dotés d'un port AMI : veuillez brancher un "câble AMI vers AUX" (vendu séparément), puis lancer un flux audio depuis l'interface Carplay/Android Auto, revenir sur l'interface d'origine et sélectionnez la source audio en mode AMI.
3. Pour les véhicules sans port AUX ou AMI, mais disposant d'un port USB: veuillez brancher l'adaptateur "AUX-USB" fourni, lancer un flux audio depuis l'interface Carplay/Android Auto, puis basculez la source audio en mode "AUX-USB" sur l'interface d'origine.

REDEMARRAGE RAPIDE:

Pour redémarrer l'interface du boîtier, appuyez et maintenez enfoncé le bouton 'BACK/RETOUR' durant 10 secondes.

CONTENU



Boîtier
Carplay/Android Auto
Dimension: 148*94*22mm



Prises Quadlock/
Alimentation boîtier



Câble vidéo/USB



Câble LVDS



Antenne WiFi/BT