



## Instalación

- 1- Ubicar las perforaciones en las cuales van a ubicarse las piezas del kit de anclaje de maleta trasera.
- 2- En las perforaciones traseras ubicar la cuña (E) y asegurarla haciendo uso de los tornillos suministrados (A) y las arandelas (C), de manera que los tornillos fueran de abajo hacia arriba.
- 3- En las perforaciones frontales ubicar los bujes (F) y asegurarlos haciendo uso de los tornillos (D) y las tuercas (B).
- 4- Finalmente ajustar todo hasta que no quede vibración alguna.

**Nota:** Se recomienda poner bujes de caucho o algún relleno de un material suave para mejorar el ajuste de la maleta y evitar vibraciones.



4 mm



10 mm

**A** Tornillo button

Cantidad - 2  
Medidas 6 x 12 mm

**B** Tuerca de seguridad

Cantidad - 2  
Medidas 6 mm

**C** Arandela

Cantidad - 2  
Medidas 6 mm

**D** Tornillo Avellanado

Cantidad - 2  
Medidas: 6 x 25mm

**E** Cuña

Cantidad - 1

**F** Buje

Cantidad - 2