



3 mm



8 mm

A Tornillo Avellanado

Cantidad - 3
Medidas: 5 x 16 mm

B Tuerca de seguridad

Cantidad - 3
Medidas 5 mm

C Buje

Cantidad - 3
Medidas 8 x 4.5 x 16

Instalación

- 1-** Poner la pieza superior de la base de gato de manera que quede totalmente sobre el apoyo lateral de la moto y no se obstruya con otros componentes.
- 2-** Poner los bujes (C) entre la platina superior (1) y la platina inferior (2) como se indica en la ilustración de la izquierda.
- 3-** Finalmente ajustar el sistema haciendo uso de los tornillos suministrados (A) y las tuercas (B). Apretar hasta que no quede vibración alguna.