

4 mm



10 mm

Protector de bomba de freno




Cantidad - 1

Ubicación Centro



Tornillo button



Cantidad - 2

Medidas 6 x 30 mm



Buje



Cantidad - 2

Medidas 4.5x8x12 mm



Buje



Cantidad - 2

Medidas 6x8x17 mm

### Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos **solo con la mano** y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** adecuada.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a golpes.



## Instalación

- 1- Soltar los tornillos originales que sostienen la bomba del freno trasero.
- 2- Poner el protector de freno asegurándose de poner un buje (B) y otro buje (C) en cada orificio de manera que queden entre el protector y la moto, luego asegurar el protector haciendo uso de los tornillos suministrados (A).
- 3- Finalmente ajustar todo el sistema asegurándose que no quede vibración alguna.