



Imagen no. 1

Instalación

- 1- Asegure que la superficie de farola se encuentre desengrasada y limpia. (Se recomienda el uso de alcohol).
- 2- Retire el respaldo de adhesivo ubicado en las monedas de velcro A. preinstaladas cómo se indica en el gráfico no. 1 y 2.
- 3- Una vez retirados los adhesivos de monedas A ubique las monedas adhesivas en los puntos C de farola cómo se indica en imagen no. 1.
- 4 - Usar la guaya metálica como seguridad, fijandola a un tornillo original de la moto

A Velcro adhesivo

Cantidad - 4
Medidas 3/4"

B Cubierta

Cantidad - 4
Medidas 5 mm

C Guaya seguridad

Cantidad - 1
Medidas 30 cms