



3mm



1

Cantidad - 1

Ubicación Centro

A

Tornillo button

Cantidad - 2

Medidas 4 x 12 mm

Instalación

- 1-** Soltar los tornillos que mantienen cerrado el depósito de líquido de frenos ubicado junto a la leva de freno delantero de la moto.
- 2-** Poner el protector del depósito y asegurarlo haciendo uso de los tornillos suministrados (A).
- 3-** Finalmente ajustar todo hasta que el depósito quede totalmente sellado.

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** adecuada.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.