



TheSouthTrack
change your north

1001013303

Hero XPulse 200 V2 - Kit protector tapas motor chasis

Instalación

1- Observar bien las imágenes para ubicar la posición de cada adhesivo en la motocicleta.

2- Limpiar bien la superficie sobre la cual se ubicarán los protectores adhesivos, esto con el fin de mejorar la fijación sobre la superficie.



Nota: Se recomienda limpiar con alcohol o desengranaste, además de retirar suciedades como polvo, arena entre otros. No se recomienda usar solventes que puedan afectar la pintura u otros componentes de la motocicleta.

3- Una vez preparada la superficie proceder a retirar la cubierta de papel que se encuentra detrás de cada pieza y ubicarlas. Una vez puesta hacer un poco de presión sobre la pieza para asegurar su total adherencia.



Nota: El uso de la hidrolavadora directamente y muy cerca podría llegar a despegar el protector.

Foto ilustrativa



Lado izquierdo

Foto ilustrativa



Lado derecho

