



8 mm



14 mm

**1**

**Cantidad - 1**

**Ubicación Centro**

**A**

**Buje**

**Cantidad - 1**

**Medidas 25x12.5x10**

**B**

**Tornillo Bristol**

**Cantidad - 1**

**Medidas 10x100mm p.1,25**

## Instalación

- 1- Ubicar los tornillos que se encuentran bajo el mofle de la motocicleta y proceder a soltar el tornillo frontal.
- 2- Una vez suelto el tornillo, proceder a poner el Slider TST, en el orden adecuado de los componentes (ver imagen).
- 3- Asegurar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

**Nota:** Hacer un ajuste del toque del Slider cada 1000 Km.

### Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta adecuada.**

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a caídas.