



TheSouthTrack
change your north

Bajaj Pulsar UG 180, 200, 220 - Slider

Instalación

1- Quitar los tornillos originales que serán reemplazados.

2- Ubicar el slider en su lugar y asegurar con los tornillos suministrados, poniendo los tornillos cortos (B) en los agujeros superiores.

3- Luego ubicar los tornillos largos (A) en los agujeros inferiores, asegurándose de poner los bujes (E) de manera que queden entre la motocicleta y el slider, luego asegurar el sistema haciendo uso de las tuercas de seguridad (D) y las arandelas (C).

