



Foto ilustrativa

- 6 mm
- 12 mm

Instalación

Quitar el tornillo inferior trasero que fija el silenciador y allí ubicar el deslizador (1) con el buje (B) haciendo uso del tornillo suministrado (A).

Deslizador

1

Cantidad - 1

Medidas 100 mm

Tornillo Bristol

A

Cantidad - 1

Medidas 8 x 90 mm

Buje

B

Cantidad - 1

Medidas 25x30x10

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta adecuada**.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a caídas.

