




0217019908

AEROX 155

Ajuste de tornillos

- M4 - 4 Nm
- M5 - 6 Nm
- M6 - 9,6 Nm
- M8 - 23 Nm
- M10 - 46 Nm



Instalación

1- Retirar los tornillos que sostienen el guarda barras delantero en la parte lateral de este.

2- Ubicar allí el soporte de luces exploradoras TST, asegurándose de poner los bujes (B) de manera que queden entre el soporte y la moto. Ajustar el sistema haciendo uso de los tornillos suministrados (A). img 1.

1

Cantidad 2

Ubicación Der - Izq

A

Tornillo button

Cantidad - 4

Medidas 6 x 40 mm

B

Buje

Cantidad - 4

Medidas 8 x 18 x19

