

1 Soporte de maletas



Cantidad - 1
Ubicación Trasera

A Tornillo Avellanado




Cantidad - 2
Medidas 6 x 35 mm

B Buje



Cantidad - 4
Medidas 8 x 18 x 19

C Tornillo Button



Cantidad - 2
Medidas 6 x 35 mm



Instalación

- 1- Soltar los cobertores de caucho que se encuentran en la cola de la moto y retirar los tornillos que se encuentran bajo esta.
- 2- Poner el soporte de maletas TST, ubicando cada uno de los bujes (B) en un agujero, de manera que estos queden entre la moto y el soporte de maletas; luego asegurar el sistema haciendo uso de los tornillos suministrados (A) en la parte trasera de la moto, y en la delantre los tronillos (C).
- 3- Finalmente apretar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Recordar que el sistema soporte de maleta trasera esta construido para soportar 3 kilos. En caso contrario podrian romperse las platinas o el chasis.

Producto de alto impacto. No exceder el peso indicado en la calcomania pegada en el soporte.