

GUIDE TILL HANTVERKAREN

DOS

Se till att flytspackel och/eller betongplattan har torkat ordentligt innanläggning. Torrt underlag minskar risker för utfällning i stenen. Kemikalier och plaster i flytspacklet kan skada stenen under torktiden.

Dubbellimma alltid plattor som är över 25 cm i bredd. Detta för att få full täckning under plattorna. För plattor över 25 cm i bredd så rekommenderar vi 10 mm fixkam på underlaget och 4 mm fixkam på plattorna.

Bygg ett riktigt bra fall. Dåligt fall gör att vatten med schampo- och tvålrester inte rinner av och kan med tiden skada stenen.

Lägg golvvärmeslingor nära brunnen. Ett vanligt misstag är att sluta för tidigt med golvvärmeslingorna runt brunnen. Efter att man duschat så tar det annars längre tid att torka upp och stenen upplevs mörkare på duschytan.

Välj fix, fog och silikon som är specifikt framtaget för natursten. Dessa produkter är renare och snällare mot stenen och minimerar risken för skador och missfärgningar.

Rengör regelbundet under arbetet. Rester av cementbruk måste tas bort innan de härdar. Vid rengöringen används rent vatten, Fila Cleaner eller Allrent och tvättsvamp. Vattnet bör bytas ofta för att det inte ska bildas en tunn cementhinna på ytan.

Skydda golvet när det är torrt och rent. Låt golvet och fogen torka ordentligt och se till att golvet är rent och fint innan den täcks med skyddspapp.

När allt är klart: Rengör med vatten och (om nödvändigt) Fila Cleaner alternativt Allrent. Låt stenen torka. Impregnera sedan stenen med stenimpregnering Fila MP90 Eco Xtreme. Följ anvisningarna noggrant.

DON'TS

Rengör aldrig med sura rengöringsmedel. Natursten och syror går inte bra ihop. Risk för skador.

Tejpa aldrig direkt på plattorna. Kemikalier i tejpens är svåra att få bort från stenen.

