

## AVANT DE COMMENCER

### INSTALLATION SUR DU PLÂTRE

Bien préparer la surface sur laquelle vous allez installer votre décor mural est une étape essentielle de l'installation. Assurez-vous que la surface est propre, sèche et sans poussière. La surface doit être également bien lisse pour un résultat optimum. Si la surface est poreuse, il faut la traiter au préalable avec un primaire ou un apprêt pour obtenir une bonne adhérence.

### INSTALLATION SUR DE LA PEINTURE

Nous vous recommandons d'installer votre mural sur de la peinture mat. Si votre peinture est ancienne et/ou avec des irrégularités à sa surface, il est conseillé de préparer la surface avant la pose de votre mural. Si la surface est poreuse, il faut la traiter au préalable avec un primaire ou un apprêt pour obtenir une bonne adhérence. Si la surface vient d'être peinte, attendre deux à trois semaines qu'elle soit parfaitement sèche avant d'installer votre Phototex repositionnable.

### INSTALLATION SUR UN PAPIER PEINT

Nous vous conseillons de retirer le papier peint et de traiter la surface avant d'installer votre mural.

## VERIFICATION DE VOTRE MURAL

Vérifier attentivement votre mural avant de démarrer l'installation.

Dérouler les lés, et laisser les rouleaux dépliés pendant quelques heures. Si vous constatez des défauts de matière ou d'impression, il est important d'arrêter le processus d'installation et de prendre contact avec notre service clients.

## FINITIONS

Ne pas couper vos lés aux mesures avant que le mural ne soit entièrement posé. Une fois mis en place, vous pouvez alors, avec une fine lame parfaitement aiguisée, enlever la matière du mural qui dépasse.