

# NOTICE DE MONTAGE

## INSTALLATION DU RECEVEUR DE DOUCHE

AVANT DE COMMENCER, VEUILLEZ PRENDRE EN COMPTE LES POINTS SUIVANTS :

- Déballez le produit avec une extrême précaution pour éviter les accidents, les chocs et les dommages éventuels.
- Stockez toujours le receveur en position horizontale pour éviter tout dommage ou déformation.
- Vérifiez que les pentes du produit sont correctes (après l'installation, aucun défaut du produit ne pourra être réclamé) et assurez-vous qu'il ne présente aucun autre dommage.
- Si vous devez effectuer des coupes, utilisez une scie à disque diamant pour ne pas altérer sa stabilité structurelle.
- Pendant le processus d'installation, protégez toujours autant que possible le dessus du receveur de douche avec l'emballage pour éviter les dommages superficiels.
- **Les travaux sont à effectuer par un installateur qualifié du bâtiment**

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Retirez le receveur de douche, placez-le sur une surface horizontale et vérifiez ses pentes de tous les côtés.



2. Préparez une base parfaitement plate et lisse (mortier ou similaire) ; celle-ci doit être sèche avant de procéder à l'installation.



3. Prévoyez l'espace nécessaire pour les raccordements de plomberie et la bonde de douche. Lors de la mise en place, assurez-vous que la bonde et le receveur de douche sont correctement alignés pour garantir un bon écoulement de l'eau et un ajustement parfait sur la base de la douche. Vérifiez le bon écoulement de l'eau.



4. Appliquez une grande quantité de mastic de polyuréthane (comme le SIKA FLEX) : assurez-vous que la surface soit propre pour obtenir une adhérence parfaite du receveur de douche. Appliquez le mastic sur tout le pourtour du receveur de douche (côtés des murs + partie inférieure) pour éviter les fuites ou les infiltrations d'eau éventuelles.



5. Placez le receveur en alignant le trou pour la bonde et vérifiez à nouveau le niveau.



6. Une fois que le receveur de douche est en place, passez en revue son imperméabilisation avec un cordon de mastic de polyuréthane ou de silicone neutre (n'utilisez jamais de silicones acides).



7. Laissez sécher pendant 24 heures avant d'installer une cloison ou des carreaux.



**IMPORTANT** : Avant d'ajouter des matériaux fixes (comme des cloisons ou des carreaux), il est essentiel de vérifier votre installation. Assurez-vous que les pentes sont exactes, que la bonde est bien installée et que l'eau s'évacue correctement. La garantie ne couvre que le remplacement ou la réparation du receveur de douche en cas de défauts de fabrication. Tout travail d'installation, de réparation ou de déplacement est exclu.

## INSTRUCTIONS POUR UN NETTOYAGE ET UN ENTRETIEN APPROPRIÉ

Utilisez du savon avec une éponge ou un chiffon non abrasif, rincez abondamment à l'eau. N'utilisez pas de produits agressifs contenant de l'alcool, des acides ou des solvants.

## EXCLUS DE LA GARANTIE

- Les dommages causés par :
  - une mauvaise utilisation du produit,
  - un stockage inapproprié,
  - l'utilisation de matériaux non adaptés pour le nettoyage,
  - une mauvaise installation du produit en cas de non-respect des instructions fournies.
- Les frais d'installation et de montage du receveur ainsi que de tout matériau fixe sur celui-ci.
- La manipulation par des installateurs non qualifiés.
- Une fois le produit coupé, les retours ne seront pas acceptés.
- Une fois le produit installé, les retours ne seront pas acceptés.

## FIN DE VIE DU PRODUIT

Donnez une seconde vie à vos meubles. Lorsque vous souhaitez vous en débarrasser, vous pouvez le donner à une structure de l'économie sociale et solidaire, le déposer à la déchetterie ou le faire reprendre à l'achat d'un meuble neuf. Pour en savoir plus : [ecomaison.com](http://ecomaison.com) ou [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)

