

Nr. / No. Auflagen / Hinweise

- 1 Nicht für Fahrzeuge mit Allradlenkung.
- 2 Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).
- 3 Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung.
- 4 Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann.
- 5 Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung.
- 6 Bei Fahrzeugen, bis Bj. 10/06, müssen die Fahrtrichtungsanzeiger vorn versetzt bzw. ausgetauscht werden. Diese sind über den Hersteller (Fiat) mit der Bestellnummer 46 226 698 zu beziehen.
- 7 Nur Vorderachse höhenverstellbar, für die Hinterachse werden Tieferlegungsfedern und Sportdämpfer geliefert.
- 8 Bei Einbau mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen erforderlich.
- 9 Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.
- 10 Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.
- 11 Hinterachs-Stossdämpfer mit Augenbefestigung.
- 12a Hinterachs-Stossdämpfer mit Gabelbefestigung.
- 13a Bei Fahrzeugen ab einem Antriebswellenaußen Ø von 50mm muss zur Verbesserung der Freigängigkeit der Antriebswellen, ein Stabiumrüstsatz verwendet werden. Art.-Nr.: 291 900 020 ohne XENON oder 291 900 030 mit XENON
- 14 Nicht für Fahrzeuge ab Modelljahr 2004 mit werksseitiger 16" Serienbereifung.
- 15 Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.
- 16 Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 72mm betragen.
- 17 Bei maximaler TÜV- geprüfter Tieferlegung, muss zur Freigängigkeit der rechten Antriebswelle, der Stabilisator umgerüstet werden. Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge ohne Xenon- Hauptscheinwerfer, Art.- Nr. 291 900 020 Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge mit Xenon- Hauptscheinwerfer, Art.- Nr. 291 900 030
- 18 Bei allen Fahrzeugen vor Bj. 6/92 müssen grundsätzlich geänderte Domlager verwendet werden. (BMW Teilenummern: Domlager 31336764947; Scheibe 31331116983; Mutter 31331110196).
- 19 Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 58mm betragen.
- 21 Nur für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Motion usw.).
- 22 Untere Befestigungsschraube am HA- Dämpfer 14mm.

- 23 Bei Fahrzeugen mit EDC bzw. 8Zyl. Motorisierung sind zusätzliche Anbauteile des Kfz Herstellers notwendig: für die VA: BMW Teile-Nr.: Domlager 31331091709 + Scheibe 31331116983 + Manschette 31331110196, für die HA: BMW Teile-Nr. Stützlager 33521091710 + Stütztopf 33521090282 + Scheibe 33521092986 + Schutzrohr 31331137932 + Elastomere 33531091031.
- 24 An der HA werden Sportstoßdämpfer und Gelenkstangen zur Verstellung der Höhe geliefert. Die serienmäßige Luftfeder wird beibehalten.
- 25 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung DCC ausgerüstet sind ist diese stillzulegen.
- 26 Bei Fahrzeugen die mit Audi magnetic ride ausgerüstet sind ist diese stillzulegen.
- 27 Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese stillzulegen.
- 28 Nicht für Fahrzeuge mit Xenon - Hauptscheinwerfer.
- 29 Zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers sind notwendig (beim Fiat Bravo/Brava nur an Fahrzeugen mit serienmäßigem Sportfahrwerk). (Fiat Teile-Nr.: Stützlager 00046469709 + Fangtopf 00046448102).
- 30 Fahrzeuge die an der HA mit zwei Blattfedern pro Seite ausgerüstet sind müssen auf eine Blattfeder umgerüstet werden. (VW Teile Nr.: Blattfeder 2K0511151N).
- 30a Untere Befestigungsschraube am HA- Dämpfer 10mm.