

# SAMLEVEJLEDNING TIL ELLA



# SÅDAN MONTERER DU BØJLESTANGEN I VÆGGEN

- 1 Disse redskaber skal du bruge:
  - Boremaskine med bor i str. 8 mm.
  - Skruemaskine/skruetrækker
  - Noget at tegne med
  - Skruer og rawplugs
  - Vatterpas
- 2 Du tager Dine Ella hyldeknægte og holder dem op af væggen, hvor du ønsker at montere det. Du lægger hylden ovenpå med en vatterpas på, så du kan se hvornår den er i vinkel. Så tegner du prikker, der hvor der senere skal bores.
- 3 Herefter borer du huller, der hvor du har tegnet dine prikker og monterer rawplugsene ind i hullerne.
- 4 Så skruer du Ella hyldeknægtene fast med boremaskinen/skruetrækkeren.
- 5 Til sidst monterer du hylden på bøjlestangen - se hvordan det gøres på næste side

# SÅDAN MONTERER DU HYLDEN

- 1 Du kan både bruge skruemaskine eller skruetrækker til at skrue med.
- 2 Du starter med at lægge hylden ovenpå bøjlestangen
- 3 Herefter måler du efter om hylden ligger i center.
- 4 Til sidst tager du skruerne og monterer op i hylden,  
Voilà! Så har du din nye bøjlestang.

# RAWPLUGS

① Forskellige typer af murværk og vægge kræver forskellige typer rawplugs. De rawplugs vi sender med egner sig til fastgørelse i beton og mursten. Men hvis du har en anden slags væg end beton eller mursten, så vil vi anbefale at du tager i et byggemarked og køber rawplugs der er beregnet til netop din type af væg.

② **Sådan finder du ud af hvilken slags væg du har - bank på væggen med knoerne.**

- Murstens- og betonvægge giver næsten ingen lyd og mærkes helt faste, hvad enten de er bærende eller ej.
- Letbetonvæggen giver en anelse genlyd, og man kan næsten mærke i knoerne, at det er en lettere væg.
- Koksvæggen knaser. Med mindre årenes lag af puds og tapet er blevet for tykke.
- Gipspladevæggen giver en dump lyd.

③ **Er du fortsat i tvivl om hvilken væg du har - slå et søm i væggen og træ sømmet ud:**

- Sømmet møder stor modstand, det 'klinger', når man hamrer, og sømmets spids er beklædt med gult eller rødt støv, når det trækkes ud: Væggen er af mursten.
- Er støvet hvidt eller gråt, og går sømmet relativt let ind, er væggen af letbeton.
- Går sømmet let ind, og er støvet sort, har man en koksvæg. Er støvet hvidt, er det en gipspladevæg.
- Man kan mærke træet i bræddeskillevægge. I betonvægge bøjer sømmet ved første slag.