

SAMLEVEJLEDNING LONDON



Side 1: bredde 64 cm

Side 2: bredde 114 cm

Side 3: bredde 164 cm

Side 4: unioner

Side 5: samlevejledning

Side 6: montering

RAW58

London bredde: 64 cm

1: 150 cm rør - 2 stk.

2: 50 cm rør - 1 stk.



London bredde: 114 cm

1: 150 cm rør - 2 stk.

2: 100 cm rør - 1 stk.



London bredde: 164 cm

1: 150 cm rør - 3 stk.



Samlevejledning

- 1:** Skru de to samlestykker i hver ende af den vandrette bøjlestang
- 2:** Skru de 2 ben fast
- 3:** Skru de to rør der skal sidde på væggen på.



Sådan monterer du stativet i væggen

Disse redskaber skal du bruge:

- boremaskine med bor i str. 6 mm.

- 1:**
 - skruemaskine/skrueetrækker
 - noget at tegne med
 - skruer og rawplugs

- 2:** Du tager stativet og holder op af væggen, hvor du ønsker at montere det. Så tegner du prikker, der hvor der senere skal bores.

- 3:** Herefter borer du huller, der hvor du har tegnet dine prikker og monterer rawplugsene ind i hullerne.

- 4:** Til sidst skruer du tøjstativet fast med boremaskinen /skruetrækkeren.

Voilà! Så har du dit nye tøjstativ.