

SAMLEVEJLEDNING OLIVER



Side 1: bredde 130 cm

Side 2: bredde 180 cm

Side 3: samlevejledning

Side 4: montering

RAW58

Oliver bredde: 130 cm

1: 30 cm rør - 9 stk.

2: 100 cm rør - 3 stk.

3: 55 cm rør - 2 stk.

4: 33 cm rør - 3 stk.

5: 30 cm rør uden gevind i den ene ende - 9 stk. - Det er på disse 9 rør hvor de 3 hylder skal lægge på.



Oliver bredde: 180 cm

1: 30 cm rør - 9 stk.

2: 100 cm rør - 3 stk.

3: 80 cm rør - 2 stk.

4: 33 cm rør - 3 stk.

5: 30 cm rør uden gevind i den ene ende - 9 stk. - Det er på disse 9 rør hvor de 3 hylder skal lægge på.



Samlevejledning

- 1:** Vi anbefaler at du starter med at skrue de 2 bøjlestænger sammen i toppen af stativet.
- 2:** Derefter skal resten skrues på bøjlestangen du samlede i step 1.
- 3:** Dernæst lægger du de 3 hylder på
- 4:** Nu er tøjstativet klar til at blive monteret på væggen. Du kan se en vejledning til dette på næste side.



Sådan monterer du stativet i væggen

Disse redskaber skal du bruge:

- boremaskine med bor i str. 6 mm.

- 1:**
 - skruemaskine/skruetrækker
 - noget at tegne med
 - skruer og rawplugs

- 2:** Du tager stativet og holder op af væggen, hvor du ønsker at montere det. Så tegner du prikker, der hvor der senere skal bores.

- 3:** Herefter borer du huller, der hvor du har tegnet dine prikker og monterer rawplugsene ind i hullerne.

- 4:** Til sidst skruer du tøjstativet fast med boremaskinen /skruetrækkeren.

Voilà! Så har du dit nye tøjstativ.