

SAMLEVEJLEDNING TIL PIERRE



① 30 cm rør - 4 stk.

④ 25 cm. rør - 2 stk.

② 15 cm rør - 4 stk.

⑤ 100, 125 eller 150 cm. rør alt efter bredden der er bestilt.

③ 115 cm rør - 2 stk.



Samlevejledning

1

Du skal samle tøjstativet fra toppen og ned.

*Der vil altid kunne ses noget gevind.

*Det er en fin idé at du måler med et vaterpas hver gang du har sat en hylde på, for at vurdere om et rør i den ene eller anden side skal justeres.

SÅDAN MONTERER DU PIERRE I VÆGGEN

- 1 Disse redskaber skal du bruge:
 - Boremaskine med bor i str. 6 mm.
 - Skruemaskine/skruetrækker
 - Noget at tegne med
 - Skruer og rawplugs
- 2 Du tager tøjstativet og holder op af væggen, hvor du ønsker at montere det. Så tegner du prikker, der hvor der senere skal bores.
- 3 Herefter borer du huller, der hvor du har tegnet dine prikker og monterer rawplugsene ind i hullerne.
- 4 Så skruer du bøjlestangen fast med boremaskinen /skruetrækkeren.

RAWPLUGS

1 Forskellige typer af murværk og vægge kræver forskellige typer rawplugs. De rawplugs vi sender med egner sig til fastgørelse i beton og mursten. Men hvis du har en anden slags væg end beton eller mursten, så vil vi anbefale at du tager i et byggemarked og køber rawplugs der er beregnet til netop din type af væg.

2 **Sådan finder du ud af hvilken slags væg du har - bank på væggen med knoerne.**

- Murstens- og betonvægge giver næsten ingen lyd og mærkes helt faste, hvad enten de er bærende eller ej.
- Letbetonvæggen giver en anelse genlyd, og man kan næsten mærke i knoerne, at det er en lettere væg.
- Koksvæggen knaser. Med mindre årenes lag af puds
- og tapet er blevet for tykke.
- Gipspladevæggen giver en dump lyd.

3 **Er du fortsat i tvivl om hvilken væg du har - slå et søm i væggen og træ sømmet ud:**

- Sømmet møder stor modstand, det 'klinger', når man hamrer, og sømmets spids er beklædt med gult eller rødt støv, når det trækkes ud: Væggen er af mursten.
- Er støvet hvidt eller gråt, og går sømmet relativt let ind, er væggen af letbeton.
- Går sømmet let ind, og er støvet sort, har man en koksvæg. Er støvet hvidt, er det en gipspladevæg.
- Man kan mærke træet i bræddeskillevægge. I betonvægge bøjer sømmet ved første slag.