

# SAMLEVEJLEDNING SIMON



**Side 1: væg og ud 35 cm**

**Side 2: væg og ud 55 cm**

**Side 3: væg og ud 105 cm**

**Side 4: væg og ud 155 cm**

**Side 5: montering**

**RAW58**

# Simon: 35 cm

**1:** 100 cm rør - 2 stk.

**2:** 30 cm rør - 2 stk.



# Simon: 55 cm

**1:** 100 cm rør - 2 stk.

**2:** 50 cm rør - 2 stk.



# Simon: 105 cm

**1:** 100 cm rør - 2 stk.

**2:** 100 cm rør - 2 stk.



# Simon: 155 cm

**1:** 100 cm rør - 2 stk.

**2:** 150 cm rør - 2 stk.





# Sådan monterer du stativet i væggen

Disse redskaber skal du bruge:

- boremaskine med bor i str. 6 mm.

- 1:**
  - skruemaskine/skrueetrækker
  - noget at tegne med
  - skruer og rawplugs

- 2:** Du tager stativet og holder op af væggen, hvor du ønsker at montere det. Så tegner du prikker, der hvor der senere skal bores.

- 3:** Herefter borer du huller, der hvor du har tegnet dine prikker og monterer rawplugsene ind i hullerne.

- 4:** Til sidst skruer du tøjstativet fast med boremaskinen /skruetrækkeren.

Voilà! Så har du dit nye tøjstativ.