



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SUPPORTO AMMORTIZZATORE DI STERZO M796/1100 EVO
INSTALLATION INSTRUCTIONS KIT MOUNT STEERING DAMPER M796/1100 EVO

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER: #SAS06

SMONTARE I DUE DADI CIECHI DI SERIE E I DUE PRIGIONIERI
 UTILIZZANDO I DUE DADI M6 FORNITI
 (DADO—CONTRODADO).

REMOVE THE TWO NUTS BLIND OEM AND THE TWO PRISONERS USING THE TWO NUTS M6 PROVIDED (NUT-NUT).



MONTARE IL SUPPORTO SUPERIORE E UTILIZZARE LE VITI IN
 DOTAZIONE (SERRARE A 25 Nm)

MOUNT THE UPPER SUPPORT AND USE THE BOLTS SUPPLIED (TORQUE TO 25 Nm)

**DUCABIKE CONSIGLIA DI FARE ESEGUIRE IL LAVORO AD UN MECCANICO
 SPECIALIZZATO**

DUCABIKE ADVISED TO PERFORM THE WORK TO A QUALIFIED MECHANIC



made in Italy



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SUPPORTO AMMORTIZZATORE DI STERZO M796/1100 EVO
INSTALLATION INSTRUCTIONS KIT MOUNT STEERING DAMPER M796/1100 EVO

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER: #SAS06

SMONTARE I DUE DADI CIECHI DI SERIE E I DUE PRIGIONIERI
 UTILIZZANDO I DUE DADI M6 FORNITI
 (DADO—CONTRODADO).

REMOVE THE TWO NUTS BLIND OEM AND THE TWO PRISONERS USING THE TWO NUTS M6 PROVIDED (NUT-NUT).



MONTARE IL SUPPORTO SUPERIORE E UTILIZZARE LE VITI IN
 DOTAZIONE (SERRARE A 25 Nm)

MOUNT THE UPPER SUPPORT AND USE THE BOLTS SUPPLIED (TORQUE TO 25 Nm)

**DUCABIKE CONSIGLIA DI FARE ESEGUIRE IL LAVORO AD UN MECCANICO
 SPECIALIZZATO**

DUCABIKE ADVISED TO PERFORM THE WORK TO A QUALIFIED MECHANIC



made in Italy