

## PROCÉDURE POUR LES MÉTAUX ET TACHES

1. Pour une meilleure efficacité du traitement, abaisser le pH à 7,2 ou moins.
2. Arrêter le système de filtration pour une période de 30 minutes. Cette étape permet de limiter les mouvements de l'eau.
3. Saupoudrer le produit **Stain Out** sur les taches. Pour celles qui sont plus difficiles à atteindre, utiliser un manche télescopique et y faire glisser le produit.
4. Laisser reposer le produit sur les taches environ 2 à 4 heures puis broser les taches.
5. Démarrer le système de filtration pour une période de 12 heures.

Même si les taches ont disparu, les métaux sont encore présents dans l'eau. Il faut donc utiliser le produit **Metal Out** pour les retirer.

1. Verser le produit **Metal Out** vis-à-vis le retour d'eau avec le système de filtration en marche à la position recirculation pendant 12 heures.
2. Repositionner le filtre à la position filtration.
3. Ajouter juste après le produit **Shok Ultra** et un clarifiant **Clarita** ou **All Out Ultra 4 en 1**.
4. Attendre 24 à 48 heures et faire un lavage à contre-courant.

**Bonne saison !**