

SPA AU PEROXYDE À 29% (OXYPUR)

1. Pour tester, utiliser les **Languettes de test pour peroxyde AquaChek**.
2. Lors d'un traitement choc, mettre le double de la quantité recommandée.
3. Le pH doit être acide (6,9).
4. Ne pas ajouter d'alcalinité.
5. Réduire la quantité de calcium de 25%.
6. La dose hebdomadaire est entre 350 mL et 450 mL par semaine et ajouter au même moment une cuillère de **Minéral de silice pure**.
7. Lorsque l'eau est propice aux problèmes, utiliser l'**Assainissant pour spa "Broma"**.

Bonne saison !