



# BRÆNDE OPBEVARING

## MONTAGEVEJLEDNING

Saml begge kasser, brug derefter de ubehandlede bolte og møtrikker til at fastgøre bagpladen til skjulet. Sæt magneter på den nederste kasse i hvert hjørne for ekstra stabilitet.

Brug de ubehandlede bolte og møtrikker til at skrue bagpladen på skjulet.

Boltene vil ruste sammen med brændeskjulet.



Magneterne placeres på den nederste kasse ved hvert hjørne.

## ELEMENTER

Brænde opbevaringen indeholder følgende:

- 2 kasser: 80 x 80 x 40 cm og 80 x 40 x 40 cm
- Ubehandlede bolte og møtrikker
- Bagplade
- Magneter

Værktøj: Skruetrækker eller skruemaskine samt nøglesæt

Bemærk: Boltene vil ruste over tid, hvilket er tålt for at matche brændeskjulets æstetik.

## VEDLIGEHOLDELSE OG PATINERING

I den første tid vil corten afsmitte en smule på underlag. Alt efter vejret vil patineringen fortsætte i nogle måneder. Herefter afsmitter det kun minimalt. Efter montage anbefaler vi vask af alle synlige flader i lunkent sæbevand for at fjerne produktionsolie og sikre en ensartet patinering.

Snittet på de galvaniserede plader vil med tiden få en smule korrosion. Dette er indtænkt i designet og uden betydning for holdbarheden.

