

# VEDOPPBEVARING

## MONTAGEANVISNING

Sett sammen begge kassene, og bruk deretter de ubehandlede boltene og mutterne til å feste bakplaten til skuret. Plasser magneter på den nederste kassen i hvert hjørne for ekstra stabilitet.

Bruk de ubehandlede boltene og mutrene til å skru bakplaten på skinnet.

Boltene vil ruste sammen med ved-skjulelet.



Magnetene er plassert på bunnboksen i hvert hjørne.

## ELEMENTER

Vedoppbevaringen inneholder følgende:

- 2 kasser: 80 x 80 x 40 cm og 80 x 40 x 40 cm
- Ubehandlede bolter og muttere
- Bakplate
- Magneter

Verktøy: Skrutrekker eller skrumaskin samt nøkkelsett

Merk: Boltene vil ruste over tid, noe som er tilsiktet for å matche vedskjulelets estetikk.

## VEDLIKEHOLD OG PATINERING

I begynnelsen vil cortenstålet smitte av litt på underlaget. Avhengig av været vil patineringen fortsette i noen måneder. Etter dette vil det kun smitte av minimalt. Etter montering anbefaler vi vask av alle synlige overflater i lunkent såpevann for å fjerne produksjonsolje og sikre en jevn patinering.

Kuttet på de galvaniserte platene vil over tid få litt korrosjon. Dette er tatt hensyn til i designet og har ingen betydning for holdbarheten.

