

Kattopaneelien asennus

Asennustyön valmistelu

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50 %.
- Varmista ennen asennusta, että seinä tai koolaus on suora. Koolausetäisyys on 300–600 mm tuotteesta riippuen. Tarkista tuotteen koolausetäisyys tuotepaketin tuotesetelistä.
- Asenna isot pinnat samasta tuotantoerästä.

Asennusohjeet

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä naulauspontilla olevat paneelit hakasnaulaimella paneelin naaraspontin pitkästä alahuulesta ja muut paneelit viimeistelynaulaimella paneelin urospontin tyvestä. Hakanen ei saa upota syvälle pontin sisään, koska silloin paneeli ei kiinnity kunnolla.
- Älä lävistä höyrynsulkumuovia kiinnittäessäsi paneelia.
- Jätä asennuksessa paneelin ja seinän väliin noin 15 mm:n liikuntasäuma. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäumaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.

Paneeliin ei saa kiinnittää suoraan valaisimia tai muita painavia esineitä.

ÄLÄ ASENNATA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA.

ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.