

Lattialautojen asennus

Puulattiat on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa. Olosuhteiden on oltava suotuisat niin kosteuden kuin lämpötilan suhteen. Lattialaudat eivät saa altistua kosteudelle. Oikein varastoituna tuote on asennusvalmis. Jos tuote on varastoitu kylmässä tai kosteissa olosuhteissa, on suositeltavaa, että laudat tasaantuvat asennustilassa jopa 14 päivää ennen asennusta.

Asennustyön valmistelu

- Lattialautapaketit tulee varastoida kuivassa ja lämpimässä sisätilassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Tarkista, että lattialauta on tarpeeksi kuivaa ja asennusvalmis.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50 %.
- Varmista ennen asennusta, että koolaus on tasainen. Koolausetäisyys on enintään 600 mm.
- Asenna isot pinnat samasta tuotantoerästä.

Asennusohjeet

- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä lattialauta urosponatin tyvestä ruuvilla viistosti 45 asteen kulmassa ruuvaten. Ensimmäinen lattialauta kiinnitetään naaraspuoli seinää vasten.
- Aivan laudan reunoissa ja päissä suositellaan reikien poraamista. Näin estetään ponttien halkeaminen.
- Asennuksessa jätä lattialaudan ja seinän väliin noin 10 mm:n liikuntasäily.

ÄLÄ ASENNATA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA.

ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.