

# art. K611



## K48 SCHIENALINO - BACKREST - DOSSERET

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**ISTRUZIONI PER LA FORATURA DEL COPERCHIO**  
RITAGLIARE LUNGO LE LINEE TRATTEGGIATE, POSIZIONARE LA DIMA (VEDI FIG 1),  
QUINDI FORARE NEI DUE PUNTI DESCRITTI  
-PUNTA DA UTILIZZARE: DIAM. **6.5**  
SI CONSIGLIA DI FORARE PRIMA CON PUNTA DI DIAMETRO MINORE.

**INSTRUCTIONS FOR COVER DRILLING**  
CUT OUT THE DOTTED LINES AND PLACE THE TEMPLATE (SEE FIG.1) THEN  
DRILL IN THE 2 POINTS.  
-BIT TO BE USED : DIAM **6.5**  
WE SUGGEST YOU TO DRILL FIRST WITH SMALLER DIAM. BIT

**INSTRUCTIONS POUR LE PERCAGE DU COUVERCLE**  
DECOUPER LE LONG DE LES LIGNES EN TIRETS ET POSITIONNER LE GABARIT  
(VOIR FIG. 1) ENSUITE PERCER OU IL Y A LES 2 POINTS.  
- POINTE A UTILISER : DIAM **6.5**  
ON CONSEILLE DE PERCER D'ABORD AVEC POINTE DE DIAM PLUS PETIT.

-DIMA  
-TEMPLATE  
-GABARIT

⊕ ← ∅6.50

∅6.50 → ⊕

141

N°	DESCRIZIONE DEL KIT (KIT DESCRIPTION) (DESCRIPTION DU KIT)	QUANTITA' (QUANTITY) (QUANTITE')
1	SCHIENALINO (BACKREST) (DOSSERET)	1
2	VITE TBEI M 6 X18 (SCREW M 6 X18) (VIS M 6 X 18)	2

Fig. 1

