



#typischskandi

# HORST DIY COUCHTISCH

Drucke diese Seite 4 x aus!

Daraus ergeben sich die Beine für deinen Couchtisch.

Schneide mit einer Schere entlang der Linien,

lege die Halbkreise aneinander und klebe sie anschließend

mit Tesafilm zusammen, um die zwei Schablonen für

deine Beine zu bekommen.

Die Schablone kannst du jetzt auf dein Holz kleben,

zum Beispiel mit doppelseitigem Klebeband, und fährst

mit der Stichsäge entlang der Linie. Für die Löcher benutzt

du einen 30mm Forstnerbohrer.