

DUSCHWANNE INSTALLATION UND GARANTIE

UNE 14527



ZERTIFIKAT
KLASSE 1



Keine
Porosität



Rutschfest
C3



Einfache
Installation



Einfache
Reinigung



Antibakteriell



Licht



INSTALLATIONSVIDEO

UNSERE PRODUKTE MÜSSEN VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL INSTALLIERT WERDEN, UM DIE PRODUKTGARANTIE IN ANSPRUCH NEHMEN ZU KÖNNEN.

BEVOR SIE BEGINNEN, SOLLTEN SIE FOLGENDES BEACHTEN:

- Packen Sie das Produkt mit äußerster Vorsicht aus, um Unfälle oder mögliche Stöße und Schäden zu vermeiden.
- Lagern Sie das Gerät immer waagrecht auf einer seiner Größe entsprechenden Fläche, um Beschädigungen oder Verformungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Hänge des Produkts und vergewissern Sie sich, dass es keine Schäden aufweist.
- Wenn Sie es schneiden wollen, verwenden Sie eine Radialsäge mit einer Diamantscheibe, um die strukturelle Stabilität nicht zu beeinträchtigen.
- Schützen Sie während des Einbaus nach Möglichkeit den oberen Teil des Tablett mit der Verpackung, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden.

MONTAGEANLEITUNG:

- Bereiten Sie einen vollkommen ebenen und glatten Untergrund vor, am besten Terrazzo, Mörtel oder ähnliches (er muss trocken sein, um mit der Verlegung fortfahren zu können).
- Lassen Sie auf dem Sockel den nötigen Platz für die Rohrleitungen und das Ablassventil.
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Ventile nicht über dem Niveau des Bodens liegen, verhindert sie den korrekten Ablauf des Wassers und den perfekten Sitz auf dem Boden der Duschwanne, Dies könnte sogar zum Bruch führen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gefälle zwischen dem Abfluss und dem Siphonbehälter (Ventil) so groß ist, dass das Wasser gut abfließen kann.
- Tragen Sie eine große Menge Polyurethan-Dichtmasse (Typ SIKA FLEX oder POLIMERO MS) auf den ebenen und sauberen Untergrund auf, um die korrekte Haftung der Ablaufwanne zu gewährleisten. Dann tragen Sie auf alle Wände, die an die Duschwanne heranreicht, Dichtungsmasse auf, um mögliche Wasserlecks zu vermeiden. anschließend alle Wände an den Stellen, an denen sie auf die Wanne treffen, abdichten, um mögliche Wasserfiltrationen zu vermeiden. Um die Befestigung zu gewährleisten, tragen Sie auch auf den unteren Teil der Duschwanne Polyurethan-Kitt auf.
- Stellen Sie die Duschwanne auf die Fläche, die mit der Ablauföffnung am Ventil übereinstimmt, und überprüfen Sie die korrekte Nivellierung der Duschwanne, des Tablett.
- Sobald die Duschwanne an ihrem Platz ist, versiegeln Sie die Duschwanne mit einem Wulst aus Polyurethan-Kitt oder neutralem Silikon (niemals saures Silikon verwenden).
- Lassen Sie das Material 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie feste Materialien (z. B. Gitter oder Fliesen) anbringen.

WICHTIG: Vor der Installation der Duschwanne muss diese überprüft werden. Indem das Gefälle und der korrekte Wasserablauf kontrolliert werden, da die Garantie, ausschließlich den Austausch oder die Reparatur der Duschwanne bei einem Herstellungsfehler abdeckt. Jeder Mangel nach Montage oder Verschiebung ist ausgeschlossen.

DIE RICHTIGE REINIGUNG UND WARTUNG:

- Verwenden Sie Seife mit einem nicht scheuernden Schwamm oder Tuch und spülen Sie mit reichlich Wasser nach.
- Verwenden Sie keine aggressiven Produkte, die Alkohol, Säuren oder Lösungsmittel enthalten.
- Verwenden Sie keine metallischen Scheuerschwämme.
- Verschütten Sie keine Hygieneartikel auf die Duschwanne.

SIND VON DER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN:

- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstanden sind.
- Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung entstanden sind.
- Schäden, die durch die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel entstanden sind.
- Schäden, die durch unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden, wenn die beschriebenen Anweisungen nicht befolgt werden.
- Die Kosten für die Deinstallation und Montage von fest installiertem Material auf der Schüssel, ohne vorher zu prüfen, ob alles mit dem Erklärten übereinstimmt.
- Einbau, ohne vorher zu prüfen, ob die Duschwanne in einwandfreiem Zustand ist.
- Handhabung durch nicht qualifizierte Installateure.
- Nach dem Zuschneiden des Produkts werden keine Rücksendungen mehr angenommen.
- Sobald das Produkt installiert ist, werden keine Rücksendungen mehr angenommen.
- Überprüfen Sie vor dem Einbau des Endprodukts, ob alle Abmessungen, Neigungen und Niveaus korrekt sind, da etwaige Mängel in dieser Hinsicht nach dem Einbau nicht akzeptiert werden können.

EINBAU EINER DUSCHWANNE AUS MINERALHARZ



1 Packen Sie die Duschwanne aus, stellen Sie sie auf eine ebene, waagerechte Fläche und überprüfen Sie die Neigung der Duschwanne auf allen Seiten.



3 Für eine korrekte Installation muss der Untergrund, auf dem die Duschwanne installiert werden soll, PERFECT NIVEAUIERT und TROCKEN sein (Terrazzo, Mörtel oder ähnliches wird empfohlen). Die Ventilöffnung muss entsprechend den technischen Abmessungen der zu installierenden Duschwanne berücksichtigt werden. Schließen Sie das Ventil an das PVC-Rohr an und prüfen Sie, dass keine Lecks vorhanden sind und dass das Ventil nicht über die ebene Fläche hinausragt. Füllen Sie die Löcher so auf, dass das Ventil vollständig geschlossen ist.



4 Um zu prüfen, ob der Untergrund völlig eben ist und das Ventil nicht über dem Untergrund liegt, stellen Sie die Duschwanne auf den Untergrund und prüfen Sie, ob sie richtig abläuft.



5 Auf den Terrazzo- oder Mörtelboden eine große Menge Polyurethan-Spachtelmasse (Typ SIKAFLEX oder POLIMERO MS) auftragen, und zwar sowohl auf der Oberfläche als auch an den Wänden, wo sie auf die zu installierende Duschwanne trifft.



6 Um die Befestigung zu gewährleisten, tragen Sie Polyurethan-Kitt auf den unteren Teil der Duschwanne auf und platzieren Sie sie auf der Oberfläche, so dass sie mit dem durchbrochenen Ablaufloch des Ventils übereinstimmt. Überprüfen Sie während des Einbaus die korrekte Nivellierung der Duschwanne.



7 Sobald die Duschwanne an ihrem Platz ist, tragen Sie eine Raupе aus Polyurethan-Kitt oder neutralem Silikon auf, um ein Auslaufen von Wasser zu verhindern.



8 Vor dem Anbringen fester Materialien (z. B. Trennwände oder Fliesen) 24 Stunden lang trocknen lassen.