

# Ms POWER CLEANER

HIGH PERFORMANCE AIR CLEANER

## 取扱説明書

PC-0363

L175S/185S ムーヴ KF-DET

LA100S/110S ムーヴ & LA600S/610S タント KF(Turbo)

この度はMs POWER CLEANER を御買い求め頂き有難うございます。  
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

### 警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外して下さい。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

### PARTS LIST



エレメント



ステー  
0312B



ビスA x1



アダプター



ホースバンド  
#36 x1



ビスB x1



ナット x1

### ノーマルクリーナーの取り外し

#### ムーヴの場合



インタークーラー導入ダクトを一度外します。  
(本品装着後、元の通りに取り付けます。)

#### タントの場合



エンジンカバーを一度外します。  
(本品装着後、元の通りに取り付けます。)



ブローオフバルブのパイプを一度外します。  
(本品装着後、元の通りに取り付けます。)

### パワークリーナーの取り付け

注) 各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。



アダプターにステーを取り付けます。



ステーの辺の長い方がアダプター側です。



ステー取り付け位置

ステー取り付け位置



ステーを取り付けます。  
エレメントを回転させながらアダプターに取り付けます。



インタークーラー導入ダクトに干渉しないように取り付けます。

ブローオフバルブのパイプ及びインタークーラー導入ダクト(タントの場合エンジンカバー)を元の通りに取り付けます。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912  
http://www.gruppem.co.jp