



Opsætningsvejledning

1. **Afprøv altid placeringen**, før du borer hul, da der kan forekomme små forskelle fra modul til modul. Du vil altid kunne korrigere for disse forskelle ved forsigtigt at rette på metaltråden, da den fjedrer.
2. Der skal være ca 26 cm fra toppen af skabsdøren til modulets beslag for at undgå kollision med håndvasken. Mål altid størrelse og placering af din egen vask i forhold til modulets placering! Når skruerne sættes fast, er det en fordel at skrue dem begge to i lidt ad gangen.

Vedlagt: 2 skruer, klemme til affaldspose, 2 affaldsposer

Sætter du flere enkelte moduler sammen og har du ikke meget plads? Husk at du kan sætte modulerne forskudt i forhold til hinanden. I så fald skal du placere et af modulerne ca 2,5 cm højere end det anden, således at du efterfølgende har mulighed for at sætte affaldspose på det nederste stativ.



Ved forsigtigt at hive i modulets øverste metaltråd kan det gøres bredere eller smallere efter behov, se billedet til højre ovenfor.