



Opsætningsvejledning

Afprøv altid placeringen, før du borer hul.

Start med montering af det lille dråbe affaldsstativ, der skal sættes på beslag siden af lågen af de 3 stativer. Lad ca 2- 3mm ind til kant være fri målt fra affaldsstativets top. Det store stativ skal placeres ca 1,5 cm højere, end de 2 mindre affaldsstativer. Se billedet ovenover, p. 1 og 2. Affaldsstativernes beslag skal placeres så tæt, som muligt, hvis du har kun 45 cm til rådighed eller med så meget afstand, som pladsen tillader, se på beslag på billedet ovenover.

Der kan forekomme små forskelle fra modul til modul. Du vil altid kunne korrigere for disse forskelle ved forsigtigt at rette på metaltråden, da den fjedrer. Da metaltrådene fjedrer, gør det ikke noget, hvis modulerne rører ved hinanden. Husk at efterlade, så meget plads som muligt fri på håndtagets side og lågen, når du sætter det 3. affaldsstativ fast. Når affaldspose fyldes op, breder den sig. Vil du styre at den ikke buler ud for meget, brug der en klemme eller vores lille hapsler.

OBS: Når skruerne sættes fast, er det en fordel at skrue dem begge to i lidt ad gangen.

1. Der skal være ca 26 cm fra toppen af skabsdøren til affaldsstativets beslag **for at undgå kollision med håndvasken. Mål altid størrelse og placering af din egen vask i forhold til modulernes placering!**
2. Til denne opsætning af disse 3 moduler bør skabsdøren være min. **45 cm bred.**

Vedlagt: 6 skruer, 6 posere.