



## Opsætningsvejledning

**Afprøv altid placeringen, før du borer hul.**

Start med montering af Flower lille dråbe affaldsstativ, der skal sættes på beslagsiden af lågen af de 3 stativer. **Lad ca minimum 1,5- 2 cm ind til kant være fri målt fra affaldsstativets top, punkt 5.** Mål altid ekstra på egen låge. Det store stativ skal placeres ca 1,5 cm højere, end de 2 mindre affaldsstativer. Se billedet ovenover, p. 1 og 2. Affaldsstativernes beslag skal placeres så tæt, som muligt, hvis du har kun 50 cm til rådighed eller med så meget afstand, som pladsen tillader, se på beslag på billedet ovenover (punkt 3). Affaldssystemet kan være på 44 cm.

**Hvis du har købt poserhapper husk at øge afstanden!**

Der kan forekomme små forskelle fra modul til modul. Du vil altid kunne korrigere for disse forskelle ved forsigtigt at rette på toppens metaltråden, da den fjedrer. Da metaltrådene fjedrer, gør det ikke noget, hvis modulerne rører ved hinanden. Husk at efterlade, så meget som muligt, fri plads på håndtagets side af lågen, når du sætter det 3. affaldsstativ fast. Når affaldspose fyldes op, breder den sig. Vil du styre at den ikke buler ud for meget, brug en klemme eller vores

lille happer, som du får pt gratis på et af stativerne.

**OBS: Når skruerne sættes fast, er det en fordel at skrue dem begge to i lidt ad gangen.**

1. Der skal være ca 26 cm fra toppen af skabsdøren til affaldsstativets beslag for at undgå kollision med håndvasken. Mål altid størrelse og placering af din egen vask i forhold til stativernes placering!
2. Til denne opsætning af disse 3 moduler bør skabsdøren være **minimum 50 cm bred.**

**Vedlagt:** 6 skruer (punkt 4), 6 poser.