

Stappenplan isoleren met PIR+beplating

1. Uitzoeken welke dikte PIR+beplating je nodig hebt en benodigd aantal m2 berekenen

Afhankelijk van de dikte van de gordingen en de isolatiewaarde (Rd-waarde) die je wilt behalen kom je uit op een bepaalde dikte PIR+beplating die je nodig hebt.

Als je weet welk type isolatiemateriaal het gaat worden dien je het benodigd aantal vierkante meters op te meten. Handvat hiervoor is om afmeting van de ruimte op te meten + 5% snijverlies in te calculeren. Je kan de dikte van de balken nog opmeten en dit van het aantal afhalen zodat je ook weer niet te veel besteld.

2. Dak voorbereiden

Om te beginnen kijk je of het dak in goede staat is, geen vochtplekken heeft of schade. Zorg er daarnaast voor dat eventuele leidingen goed en eventueel geïsoleerd vast zitten.

3. Isolatiemateriaal op maat snijden

Meet de vakken op die je gaat isoleren en zaag de PIR+beplating op maat. Elke ruimte die je overlaat heeft een negatief effect op het te bereiken resultaat. Het zagen kan eenvoudig met een zaagmes.

4. Isolatiemateriaal plaatsen

Schroef of lijm de op maat gezaagde isolatiematerialen tegen het dakbeschot aan. Zorg dat de naden goed op elkaar aansluiten.