

Español
INSTRUCCIONES BAGNETIQUE
(traducido con programa de traducción automática)

INSTALAR EN SU BOLSA: MÉTODO DE ADHESIVO

¡El pegamento no dejará residuos ni dañará tu bolso! Puede quitar Bagnetique en cualquier momento con solo sacarlo de su bolso. El método de pegar se recomienda especialmente para bolsas profundas y flexibles, y con este método puede colocar Bagnetique exactamente donde su mano llega a su bolsa.

1. Quite el clip del interior del Bagnetique y vuelva a insertar **AMBOS** extremos del clip en la ranura (solo hasta el tope), haciendo una palanca para quitar su teléfono fácilmente sin estresar el pegamento.
2. Despegue el papel y **PRESIONE FIRMEMENTE** en la posición que desee en su bolsa.
3. **¡ESPERE AL MENOS 3 HORAS para que el pegamento se adhiera correctamente a su bolsa!**



INSTALAR EN SU BOLSA: MÉTODO DE CLIP

Cuelgue Bagnetique en un bolsillo interior de su bolso usando el clip. (¡no retire el papel protector!). Este método es mejor si desea cambiar regularmente de una bolsa a otra.



HAGA SUS COSAS MAGNÉTICAS: COLOQUE PLACAS O DISCOS DE METAL

Despegue el papel de la placa o disco de metal incluido y **PRESIONE FIRMEMENTE** en la parte posterior de su teléfono o la cubierta del teléfono (o lo que quiera colgar en su Bagnetique). Espere unos minutos a que se active el pegamento. También puede deslizar la placa dentro o detrás de su cubierta, pero si la cubierta está de espesor reducirá la atracción magnética.



INSTALAR EN COCHE, COCINA, HOGAR, OFICINA

Retire el clip y use el respaldo de pegamento para pegarlo en cualquier superficie lisa, para un fácil acceso al teléfono, las llaves, otros, en cualquier lugar. Simplemente retire el papel de respaldo y presione firmemente en el lugar donde desea su Bagnetique. Una vez colocado, espere de 15 a 30 minutos para que el pegamento se active por completo.



REEMPLAZO DEL PEGAMENTO

Cuando el pegamento se acabe (¡no durará para siempre!), Puede reemplazar la almohadilla de pegamento.

1. Quite la almohadilla de pegamento existente de la parte posterior de su bagnetique
2. Quite el papel de un lado de la etiqueta adhesiva de repuesto.
3. colocar con cuidado en la parte posterior del bagnetique y presionar firmemente. ¡Ahora puedes volver a instalarlo con el nuevo pegamento!



REGENERAR EL PEGAMENTO

Al mudarse a un nuevo lugar en la casa, automóvil, etc., debe regenerar el pegamento. Para regenerar el pegamento, deje correr agua muy caliente durante unos 30 segundos. Seque.

Cuando instale en una nueva posición, presione firmemente y deje al menos 15-30 minutos para que se active el pegamento regenerado.

NB: el pegamento regenerado NO debe reinstalarse en su bolso ... no funcionará bien y podría dejar residuos.



ADVERTENCIA

Las tarjetas de crédito con chip no se ven afectadas por los imanes. Las tarjetas de crédito / débito más antiguas con tiras de datos podrían verse afectadas si están en contacto directo con el imán durante un período prolongado. ¡Guárdelos en una billetera y estarán perfectamente seguros!

El embalaje es 100% biodegradable, pero el imán no lo es. ¡Deséchelo de forma responsable!



