

BAGNETIQUE の指示

(最良の結果をお読みください!!)

アドバイザー/警告

- 1) クレジット/デビットカードのデータストリップを磁石と物理的に接触させないでください。財布に入れておけば安全です！
- 2) パッケージは100%生分解性ですが、磁石はそうではありません-責任を持って処分してください！

あなたのBAGNETIQUEをインストールしてください：スティックオン方法

接着剤が残留物を残したり、バッグを傷つけたりすることはありません！ Bagnetiqueは、バッグから引き抜くだけでいつでも取り外すことができます。

- スティックオン方式は、バッグの中で手が届く場所に物を正確に配置するための最良の選択です。
- スティックオン方式は、バッグ内で跳ね返る他のものの干渉を受けずにバッグの最上部に留まることができるため、特に深くてフロッピーのバッグに推奨されます。

- 1.クリップの両端をスロットに（バンプだけに）挿入し、レバーを作成します
- 2.紙をはがし、バッグの中で希望の位置にしっかりと押し込みます。
- 3.接着剤がバッグに適切に接着するまで少なくとも3時間待ちます。これは非常に重要です-使い始めるのが早すぎると、接着剤がバッグに適切に接着されず、Bagnetiqueが簡単に剥がれる可能性があります。



- 4.クリップをレバーとして使用します。電話を磁石から分離します。クリップを押し戻す

1本の指で、別の指で電話に向かって前進します。これは、携帯電話を引き抜くときに接着剤の接着剤にかかるストレスを取り除き、それを使用するとBagnetiqueの動作が長くなるため非常に重要です。



注意：接着剤は永遠に続くことはありません。レバーを使用して、接着剤を長持ちさせます。終了したら、接着パッドを交換するか（以下を参照）、「クリップオン」インストールに切り替えます。

INSTALL YOUR BAGNETIQUE: CLIP-ON METHOD

- 定期的にバッグを交換し、現在使用しているバッグにバッグネティックを移動したい場合は、クリップオン方式が最適です。
- クリップが機能するためには、でこぼこの側だけで、クリップをチャンネルにしっかりと押し込む必要があります。ある程度の力が必要です。

q.クリップのでこぼこの端だけをスロットに挿入します。完全に押し込みます。クリップをチャンネルに完全に挿入できない場合は、クリップの先端が上の磁石に引っかかっています。クリップの先端を、口を押して少し平らにします。チャンネル、そしてそれはより簡単にスライドします。

2.クリップを使用してバッグの内ポケットにBagnetiqueを掛けます。（裏紙は取り外さないでください！）

3.片手で電話を取り外すには、電話の後ろで指を滑らせ、一方のクリップを後ろに押し、もう一方のクリップを前に押します。



金属板またはディスクを取り付ける（あなたのものを磁気にするために）

紙をはがし、電話または電話カバーの背面をしっかりと押します。

接着剤が活性化するまで数分待ちます。

プレートをカバーの内側または後ろにスライドさせることもできますが、カバーが厚いと磁気の引力が低下します。

キーがたくさんある場合は、穴の開いたディスクをキーチェーンにスライドさせ、これを使用してキーを吊るします。小さなディスクを口紅、イヤフォン、ティッシュパックなどに取り付けて、Bagnetiqueに他のものを掛けます。



どこにでもインストール

家庭、車、オフィス、ワークショップで使用するには：
クリップを取り外し、接着剤の裏地を使用して滑らかな表面に貼り付け、電話、キー、その他、どこからでも簡単にアクセスできるようにします。配置したら、接着剤が完全に活性化
するまで15～30分待ちます。



車：ダッシュボードでハンズフリー、または後部座席で子供用デバイスまたはおもちゃキッチン
調理中、またはナイフや道具用ハンズフリー入口：入ったときにキーを落とし、二度と紛失しないようにしてください！
ベッドルーム：スマートフォンは手の届くところにありますが、頭から遠く離れています
ソーイングテーブル：ピンを引き抜くときにピンをつかむ
ジム/ロッカー：交換中はスマートフォンを持って
バスルームミラー：化粧ブラシやジュエリー用
そして、もっとたくさん！

接着剤の交換

接着剤が諦めたら（永遠に続くことはありません！）、接着剤パッドを交換できます

- 1.バネティックの裏側から既存の接着パッドをはがします
- 2.交換用の接着剤ステッカーの片面から紙をはがします
- 3.バネティックの裏側に注意深く置き、しっかりと押しします

これで、新しい接着剤で再び取り付けることができます！



接着剤の再生

家や車などの新しい場所に移動するときは、接着剤を再生する必要があります。
接着剤を再生するには、非常にお湯の下で約30秒間実行します。パットドライ。
新しい位置に取り付けるときは、しっかりと押しして、再生された接着剤が活性化するまで少なくとも15～30分放置します。



注意：再生された接着剤はバッグに再取り付けしないでください...うまく機能せず、残留物が残る可能性があります。