



Einbauanleitung Ambiente Beleuchtung

Als erstes muss die Türverkleidung ab, dafür müsst ihr die Schraube in der Griffmulde lösen (Bild.1). Danach das Dreieck oben abnehmen, das könnt ihr so abziehen. (Bild.2)



Bild.1



Bild.2

Ihr fangt an von rechts die Türverkleidung ruckartig zu ziehen und danach alle Stecker zu lösen. Achtet darauf, dass alle Klipse an der Türverkleidung bleiben, da sie mal gerne feststecken.



Bild.3

Der Streifen wird zwischen die Türverkleidung geschoben, sodass rechts und links 3-4cm überstehen (Bild.4) und man den Streifen umknicken kann. (Bild.5)



Bild.4



Bild.5

Um die LED zu befestigen, muss ein kleines Loch an der markierten stelle gebohrt werden, (Bild.6) da wird der Streifen durchgeschoben und die LED von hinten befestigt. (Bild.7) (LED wird nur einseitig befestigt, die andere Seite bleibt offen)



Bild.6



Bild.7

Zum Anschluss:

Der + (rotes Kabel von der LED) wird an der Roten Ader vom Stecker der Fensterhebereinheit angeschlossen.

Der – (schwarzes Kabel von der LED) wird an die Schwarze Ader angeschlossen.

