

# N TECHNIKS Scheibenkeil

Montageanleitung:

1. Scheibe reinigen und entfetten
2. Mitgelieferten Sticker auf den Regensensor kleben
3. Folie abziehen ausrichten und verkleben
4. Folie an den Rändern entlang der Scheibe abschneiden
  
5. Korea Schriftzug auflegen, ausrichten und mit Kreppband Links und Rechts Fixieren.
6. Eine Seite des Kreppbandes durchschneiden, sodass man ihn daran gerade ausrichten kann.
7. Trägerpapier nach unten weg abziehen und Sticker rackeln
8. Mit dem Raketel von innen nach außen vorhandene Bläschen rausdrücken
9. Übertragungsfolie vorsichtig abziehen

Folie kann bei wieder abziehen zum Ausrichten einreißen!

Verkauf erfolgt ohne jegliche Art von Gewährleistung bei falscher Anwendung, Versiegelten oder Gewachsen Oberflächen!

Zur Youtube Anleitung:

