

---

## Anleitung

---

Bitte beachten sie die Hinweise, um eine lange Produktlebensdauer zu ermöglichen.

---

**Dauer (für einen durchschnittlichen Verbraucher)**

- 10-15 Minuten

**Benötigte Werkzeuge / Hilfsmittel:**

- 1-2 Schraubenzieher (Schlitz klein) zum Lösen der Blindniet (Halte Schraube)

# Installationsanleitung für Frunk Gas Feder

## Hinweise:

Achten Sie darauf die Gasdruckfedern jeweils nur an einer Seite zu wechseln nicht an beiden Seiten gleichzeitig!

## Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt:

### 1x Gasdruckfeder links

### 1x Gasdruckfeder rechts

Schritt 1 Unterteil der Gasdruckfeder (Bild 1): Lösen Sie mit dem Schlitzschraubenzieher die Klemme, welche sich an der Unterseite der Feder befindet und ziehen Sie die Feder aus der Halterung.



Bild 1

Schritt 2 Oberteil der Gasdruckfeder (Bild 2): Lösen Sie die Klemme oben am Oberteil der Gasdruckfeder und ziehen Sie die Feder aus der Halterung. Daraufhin können Sie die Feder aus dem Auto entnehmen.



Bild 2

Schritt 3: Nun kann die neuen Gasdruckfeder eingebaut werden. Sie müssen dafür lediglich die Kugel über die Öse schieben.

Schritt 4: Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seite.

Schritt 5: Bei den ersten Verwendungen müssen Sie die Frunk Haube mit etwas Druck zudrücken, da die Gasdruckfeder zuerst zusammengedrückt werden muss.