

Installationsanleitung für Sonnenschutz_Model_Y

Anleitung

Bitte beachten sie die Hinweise, um eine lange Produktlebensdauer zu ermöglichen.

Dauer (für einen durchschnittlichen Verbraucher)

- 5-8 Minuten

Benötigte Werkzeuge / Hilfsmittel:

- Keine

Hinweise:

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt: Die Verpackung sollte den 4-Teiligen Sonnenschutz beinhalten, sowie 12 Clips zur Befestigung

- **Schritt 1:** Ziehen Sie über den bestehenden Sonnenschutz die reflektierende Folie über, dies wird empfohlen, um den größtmöglichen Effekt zu erzielen. Die reflektierende Folie wird vor allem bei Urlaubsfahrten und im Hochsommer empfohlen. Bitte beachten Sie, dass bei Fahrten mit geöffnetem Fenster die reflektierende Folie flattern kann.
- **Schritt 2:** Positionsbestimmung der Sonnenschutzelemente vor dem Einbau. Der vordere Sonnenschutz ist breiter.
- **Schritt 3:** Sonnenblenden im Auto anbringen: Dazu zuerst das vordere Element anbringen und mit den mitgelieferten Clips wie auf Bild 1 gezeigt zwischen Glasdach und Interieur einspannen. Daraufhin den hinteren Teil direkt an den vorderen anschließend anbringen und diesen mit jeweils einem der 12 Clips verbinden.
- **Schritt 4:** Nach der Deinstallation des Sonnenschutzes können Sie diesen wieder einfallen und in der Verpackung im Auto lagern. Diesen dazu in Form einer Acht Zusammenfallen (nach 1-2-mal Übung funktioniert dies in wenigen Sekunden.)

Installationsanleitung für Sonnenschutz_Model_Y

