

Installationsanleitung für Trunk Gas

Feder_V02

Anleitung

Bitte beachten sie die Hinweise, um eine lange Produktlebensdauer zu ermöglichen.

Dauer (für einen durchschnittlichen Verbraucher)

- 10-15 Minuten
- 2 Personen einplanen

Benötigte Werkzeuge / Hilfsmittel:

- 2 Schraubenzieher (Schlitz klein und Schlitz groß) zum Lösen der Blindniet (Halte Schraube)

Hinweis:

Die Kofferraumdeckel sind werkseitig von Tesla oftmals nicht richtig eingestellt und setzen beim Schließen des Kofferraums (hörbar) auf. Dies kann häufig selbst eingestellt werden, dazu am Drehmechanismus im hintern Bild Einstellung vornehmen.



Installationsanleitung für Trunk Gas

Feder_V02

Hinweise:

Achten Sie darauf die Gasdruckfedern jeweils nur an einer Seite zu wechseln nicht an beiden Seiten gleichzeitig! Eine zweite Person sollte den Kofferraumdeckel halten.

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt:

1x Gasdruckfeder links

1x Gasdruckfeder rechts

Schritt 1 Seien Sie vorsichtig und stellen Sie sicher, dass Sie entweder jemanden bei sich haben, der den Kofferraum während der Montage aufhält. Oder sorgen Sie für eine sichere Fixierung des Kofferraums.

Schritt 2: Während jemand den Kofferraum aufhält, lösen Sie die originalen Federklammern oben und unten an den Stützen mit einem kleinen Schlitzschraubendreher. Sie müssen sie nicht vollständig entfernen, sondern nur zur Hälfte herauspringen lassen (siehe Bild 1).



Bild 1

Schritt 4: Entfernen Sie nun den Hebearm aus dem Auto. Möglicherweise muss der Kofferraum etwas weiter angehoben werden, um die Spannung auf die Strebe zu verringern. Er sollte sich mühelos lösen lassen.

Schritt 5: Nehmen Sie eine der neuen Ersatzstützen. Um die Heber anzubringen müssen Sie diese lediglich über die Kugel-Öse am Auto zu schieben. Die rote Feder sollte sich unten befinden und der Rumpfföffnung auf beiden Seiten am nächsten Liegen. Beginnen Sie mit der Unterseite und dann mit der Oberseite. Sie müssen den Kofferraum leicht absenken, um die obere Kugel hineinzuschieben.

Schritt 6: Wiederholen Sie dies nun für die andere Seite. Lassen Sie den Kofferraum erst los, wenn beide Halterungen montiert sind und Sie überprüft haben, dass sie richtig eingerastet sind.

Schritt 7: Das war's! Das Schließen des Kofferraums erfordert etwas zusätzliche Kraft, da der letzte Teil des Verschlusses die roten "Startfedern" zusammendrückt. Dies ist aber völlig normal.