

Gebrauchsanleitung (WS015)

Geeignet für die Montage an manuellen oder automatischen Schwingtoren.

Es ist von Bedeutung die folgende Anweisung sorgfältig zu befolgen!
(Die Installation muss von einem Erwachsenen über 18 Jahren durchgeführt werden)
Die Arbeit wird auf eigene Gefahr des Käufers ausgeführt.

Erster Schritt

Die Öffnung des Holzrahmenposten bis zum Holzrahmenposten mit einem Maßband am Oberteil des Garagentorrahmens abmessen. Messen Sie nicht die Breite des Garagentors ab.

Zweiter Schritt

Markieren Sie mit einem Bleistift die Linie der oberen Abdichtung Weather Stop, dort wo die Abdichtung für die Öffnung in Form geschnitten werden muss.

Unter Verwendung der Schere schneiden Sie zuerst den Gummitteil der Abdichtung zu, anschließend wird der Kunststoffteil der Abdichtung mit der Eisensäge nach Maß zugeschnitten.

Dritter Schritt

Halten Sie die obere Abdichtung Weather Stop in Stellung, während das Garagentor in abgeschlossener Position ist, vergewissern Sie sich, dass die Abdichtung fest anliegt. Anschließend markieren Sie mit einem Bleistift die Linie unter dem Oberteil des Rahmens, dort wo die obere Abdichtung angepasst werden soll.

Vierter Schritt

Markieren Sie eine Linie mit einem Bleistift, ungefähr alle 30 cm. Unter Verwendung von einem 6mm Einsatzstück für den Bohrer, müssen Löcher durch die obere Abdichtung gebohrt werden, dort wo Sie die Linie der oberen Abdichtung markiert haben. Vergewissern Sie sich, dass alle Reste des Kunststoffs für ein sauberes Bohrloch entfernt worden sind. Durch ein Bohrloch, das ein wenig größer ist als die Schraube, wird ein wenig Raum für die obere Kunststoffabdichtung geschaffen, die sich während den Sommermonaten ausdehnen und in den kalten Wintermonaten zusammenziehen kann.

Fünfter Schritt

Bei HALB-geöffnetem Garagentor, positionieren Sie die obere Abdichtung, dort wo Sie die Linie auf dem Rahmen markiert haben. Legen Sie die Verstärkungsscheiben auf und setzen Sie die Schrauben in das Bohrloch der oberen Abdichtung ein und schrauben Sie die Schraube in den oberen Rahmenteil ein. Fahren Sie mit diesem Prozess fort bis die obere Abdichtung sicher und fest angeschraubt worden ist.

HINWEIS: Beim Anbringen der oberen Abdichtung wird die Montage dadurch erleichtert, wenn weitere Personen das andere Ende der Kunststoffabdichtung halten, während Sie die Schrauben anziehen.

Sechster Schritt

Schließen Sie das Garagentor und stellen Sie sicher, dass das Tor ordnungsgemäß schließt und abschließbar ist.

Erforderliches Werkzeug

- Maßband
- Scharfe Schere
- Eisensäge
- Bleistift
- Bohrer

GaraDry™

Colonus Carré
Subbelrather Strasse 15a
Köln, 50823
E: info@garadry.de

