

Praxistipp Anbringung Dekorbogen Kwik Fly MK3

Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt, um den Dekorbogen sicher und passgenau an der richtigen Stelle am Modell anzubringen.

Diese Vorgehensweise funktioniert sowohl bei Folien- als auch Papierbespannung.

- 1) Mischen Sie in Wasser ein paar Tropfen Pril.
(Mischungsverhältnis: in 100ml Wasser ca. 5 Tropfen Pril)
- 2) Besprühen Sie anschließend die Flächen mit etwas Prilwasser.
- 3) Legen Sie den Dekor (Klebeseite nach unten) auf die nassen Flächen und schieben es passgenau an die gewünschte Stelle.
- 4) An einer Stelle den Dekor festhalten und die Feuchtigkeit herausstreichen.
- 5) Über Nacht trocknen lassen.