

Permafix 236



PUR Kartuschenschaum, 2-Komponenten

Zweikomponentiger PUR-Schaum zur Türfuttermontage, zum Füllen von Montagefugen an Fenstern und Rollladenkästen, für die Befestigung von Fensterbänken und Treppenstufen.

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ohne Treibgas | <input checked="" type="checkbox"/> Feine Zellstruktur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Extrem schnelle Aushärtung | <input checked="" type="checkbox"/> Hohe Klebfestigkeit |



Produktbeschreibung

Zweikomponentiger, nach der Aktivierung selbsthärtender Polyurethan-Schaum. Aushärtung durch chemische Reaktion unabhängig von Luftfeuchtigkeit zu einem halbhartem, sehr feinzelligen Montageschaum.

Eigenschaften

- nach 5 Minuten entspreizbar
- schnelle, kontrollierte und durchgehende Aushärtung
- gute Haftung auf vielen Materialien
- verrottet nicht, wasserbeständig
- treibgasfrei
- dimensionsstabil und alterungsbeständig
- nicht UV-beständig

Technische Daten

Basis	Polyurethan
Ausbeute frei geschäumt	ca. 5 Liter (reicht für 1 Türzarge)
Zellstruktur	sehr feinzellig
Klebfrei	ca. 30 Sek.
Schneidbar	ca. 1 Min.
Entspreizbar	ca. 5 Min.
Endbelastung	ca. 30 Min.
Verarbeitungstemperatur	Gebinde mind. +10°C, max. +25°C Untergrund und Umgebung min. +10°C, max. +30°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C, kurzfristig bis +100°C
UV-Beständigkeit	nicht beständig
Baustoffklasse	E nach EN 13501-1 (B2)
Lagerung	kühl und trocken
Ideale Temperatur	+5°C bis +20°C (vor Frost schützen!)
Lagerfähigkeit	min. 9 Monate, in ungeöffneter Packung

Lieferform

Doppelkartusche	210 ml	
St. / Karton	16	

Farbe

gelblich

Verarbeitung**Untergrund**

Die Untergründe müssen sauber, fest sowie staub- und fettfrei sein. Stark saugende und abkreibende Untergründe vorgrundieren, nicht anfeuchten. Zu nasse Untergründe können zum Schrumpfen des ausgehärteten Schaums führen. Keine Haftung auf PE, PP, Silikon, Teflon, Öl und Fett.

Zargenelemente bzw. sonstige Bauteile fachgerecht zur Befestigung vorbereiten. Der Einsatz von Spreizen ist während mindestens 5 Minuten erforderlich. Die maximale Fugenbreite bei der Türzargenmontage beträgt 30 mm.

Gebrauchsanweisung für die Kartusche

Kartuschenkopf mit einem Messer abschneiden (stehend halten, nicht legen) und Mischrohr mit Verlängerungsröhrchen aufsetzen. Mit einer side by side – Auspresspistole den Schaum mit gleichmässig, nicht zu hastigen Hieben ausbringen. Vor dem Setzen des ersten Schaumpunkts den Pistolenabzug betätigen, bis der Schaum das Adapterröhrchen erreicht. 3 Sekunden warten und mit dem Ausschäumen beginnen, wenn der Schaum sich im Mischrohr ausdehnt. Falls der austretende Schaum zu flüssig ist und eine dunkelbraune Färbung aufweist, muss die Ausbringgeschwindigkeit verringert werden. Unterbrechungen von mehr als 5 Sekunden zwischen den Schaumpunkten vermeiden. Kartusche immer vollständig entleeren. Der Schaum entwickelt während der Aushärtung eine normale Reaktionswärme.

Reinigung

Frische Schaumflecken sofort mit Permafix 251. Polyurethan-Schaum-Reiniger behandeln. Ausgehärteter Schaum lässt sich nur noch mechanisch entfernen.

Empfohlene Hilfsmittel

Permafix
Soraton EconoMax 210

Abdeckbänder und Abdeckmaterialien
Handpress-Pistole, 1:1, side-by-side

**Sicherheitshinweise**

Siehe Sicherheitsdatenblätter (Download auf www.permapack.ch/de/bau)

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen