


HANDLEIDING / INSTALLATIEGIDS

Frunk Auto Open Kit / Gasveren Set



Benodigheden: Een kleine platte schroevendraaier en/of een grote platte schroevendraaier.



Heeft u er liever beeld bij? Hieronder de instructies naar een DIY video:



- Open de camera app van uw smartphone
- Scan de bovenstaande QR code

Of bezoek onderstaande link:

<https://youtu.be/7dpVL98Qe8A>

Stap 1: Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u niet beide veren in 1 keer demonteert. Demonteer en monteer dus 1 veer c.q. per keer.

Stap 2: Gebruik een schroevendraaier om de klem aan de onderzijde van de veer los te maken en trek de veer van de steun op de carrosserie van de auto.



Stap 3: Gebruik een schroevendraaier om de klem aan de bovenzijde van de veer los te maken en trek de veer van de steun op de voorklep. Verwijder de oude veer van de auto.



Stap 4: Herhaal hetzelfde proces voor de andere kant.

Stap 5: Neem nu een van de nieuwe vervangende steunen. Het enige wat u hoeft te doen is ze over de 'ball lug' op de auto te duwen.

Stap 6: Herhaal nu voor de andere zijde.

Stap 7: Dat was het! Het sluiten van de frunk vereist een beetje extra kracht, omdat het laatste deel van de sluiting samen worden geperst. Dit is normaal.