

HANDLEIDING / INSTALLATIEGIDS

Benodigheden

- Een föhn
- Een pasje (bv een pinpasje)

Pre-installatie

Gebruik de krachtige bijgeleverde ontvetter en het keukenpapier om de onderdelen die u gaat wrappen vet en stofvrij te maken. Laat enkele minuten drogen.

Noot 1: De föhn wordt gebruikt voor de randen rondom de bekerhouders. De hete lucht zorgt ervoor dat installeren makkelijk en netjes gebeurt.



- Open de camera app van uw smartphone
- Scan de bovenstaande QR code

Of bezoek de volgende url: <https://youtu.be/TVXaoqIIYOw>

Noot 2: omdat beelden veel meer zeggen dan woorden m.b.t. de installatie van uw Carbon / Wood Grain Wrap hebben wij ervoor gekozen om u door te linken naar een DIY video. Het betreft een video van de Carbon Wrap, de methode is exact hetzelfde voor de Wood Grain Wrap.

Wrappen Middenconsole



- Open de camera app van uw smartphone
- Scan de bovenstaande QR code

Of bezoek de volgende url: https://youtu.be/Iq5_WK7UZw0