

PLUS D'INFOS >

à propos de vos lunettes et de notre équipe



## REMPLACEMENT DES VERRES



#### Étape 1

Desserrer le pince-nez d'un côté et le retirer.



### Étape 2

Détacher les branches l'une après l'autre en faisant un mouvement vers l'extérieur.



#### Étape 3

Insérer un verre de rechange dans l'une des deux branches.



#### Étape 4

Insérer l'autre verre dans la seconde branche puis insérer le pince-nez.



#### Étape 5

Presser le pince-nez et la monture l'un contre l'autre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».



# © CRASH REPLACEMENT

En cas d'impact de pierre, nous remplacerons les verres.

Envoyez-nous simplement un petit mail le cas échéant!





# NOTRE PROMESSE

Nos compétences englobent tout ce qui concerne le vélo! Droit de retour de 100 jours pour votre couverture d'écran.

Si vous avez des questions sur le produit, nous sommes là pour vous!

Patrick fondateur de Borgen

SaleLab GmbH Haydnstraße 28, 88284 Wolpertswende support@salelab.de | +49(0) 751 95877024

© Borgen.for.riders



> www.forriders.de