

Anbauanleitung

Benötigtes Werkzeug:

- Leitungsfinder
- Stift zum Markieren der Bohrlöcher
- Tüte mit Kreppband oder Staubsauger
- Pneumatik Bohrhämmer oder Schlagbohrmaschine
- Steinbohrer Durchmesser 8mm
- Hammer
- Torx Schlüssel T30, wahlweise Akkuschauber (inkl. Bit T30)

1



Zu befestigendes Produkt an gewünschte Stelle halten, mit Wasserwaage ausrichten und durch die Löcher mit einem Stift Bohrmakierungen an die Wand zeichnen.

Mit dem Leitungsfinder prüfen ob sich Strom Wasser oder Gasleitungen an den gewünschten Stelle befinden.

2



Löcher im Durchmesser 8mm mit einer Mindestdiefe von 100mm in die Wand bohren.

3

Bohrlöcher ausblasen/reinigen.

4

Die mitgelieferten Dübel mit der Schraube durch die Löcher im zu befestigenden Produkt stecken, sodass diese auf der Rückseite einige cm rausstehen.

5

Das zu befestigende Produkt mit den herausragenden Dübeln in die Bohrlöcher der Wand stecken und anschließend mit einem Hammer die Dübel mit den Schrauben in die Wand schlagen.

Die Dübel sollten gut in die Senkung reingeklopft werden, sodass sie schon leicht in das 8er Bohrloch rutschen.

6



Schrauben eindrehen bis diese fest sind und das Produkt an der Wand hält.

7

Bei Bedarf Schraubenkappen aufbringen.

Für eine nicht sachgemäße Montage nach Anleitung übernehmen wir keine Haftung.